

Empfehlung zum Schneiden von Ziegeln

Beim Schneiden von Ziegeln der Typen RT 538, RT 540, RT 542 und RT 544 kann roter Staub entstehen, welcher sich auf den Ziegeln ablagert und sich nur sehr schwer von den Ziegeln entfernen lässt.

Wir empfehlen, um den beim Schneiden entstehenden Staub zu binden und eine Ablagerung auf der Ziegeloberfläche zu vermeiden, die Ziegel vor dem Schneiden acht Minuten in sauberem Wasser zu lagern um eine vollständige Sättigung mit Wasser zu erreichen.

Aktualisiert März 2016